

Dimensiones / requisitos técnicos															
	A	B	D	DK	E	F	FIN	UK	GR	I	IRL	L	NL	P	S
<b>Advertencias para la medida</b>	Con inclinaciones mayores de 45° se han de utilizar adicionalmente equipos de protección personal anticaídas.	Está prohibido permitir a los trabajadores que anden sobre cornisas de cubiertas o canalones lisos, sin tomar previamente medidas efectivas para evitar que puedan resbalar y caer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la diferencia de altura entre el lugar de trabajo y el dispositivo de retención en una inclinación de tejado &gt; 45° hasta ≤ 60° asciende a más de 5,0 m, se han de disponer adicionalmente de pantallas protectoras de tejado para la retención de personas que se caen y deslicen.</li> <li>para trabajos en una inclinación de tejado &gt; 45° se han de crear lugares de trabajo especiales, por ej. asientos para tejadores, o enlistonados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la diferencia de altura entre el lugar de trabajo y el dispositivo de retención en una inclinación de tejado &gt; 34° hasta ≤ 60° asciende a más de 5,0 m, se han de colocar adicionalmente a cada 5,0 m de altura pantallas de retención.</li> <li>Si la diferencia de altura entre el lugar de trabajo y el dispositivo de retención en una inclinación de tejado &gt; 60° asciende a más de 2,0 m, se han de colocar adicionalmente a cada 2,0 m de altura pantallas de retención</li> </ul>	Se aplica en el norte de España	Los andamios de retención de tejado se construyen preferentemente y según estimación del empresario a modo de carpintería.			<ul style="list-style-type: none"> <li>En Grecia, la máxima inclinación de tejado asciende normalmente a 30° (exceptuando tejados de cúpula).</li> <li>Este andamio se utiliza también como andamio de retención de materiales.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la diferencia de altura entre el lugar de trabajo y el dispositivo de retención en una inclinación de tejado &gt; 45° hasta ≤ 60° asciende a más de 5,0 m, se han de disponer adicionalmente de pantallas protectoras de tejado para la retención de personas que se caen y deslicen.</li> <li>para trabajos en una inclinación de tejado &gt; 45° se han de crear lugares de trabajo especiales, por ej. asientos para tejadores, o enlistonados.</li> </ul>	Sin indicaciones especiales	Según instrucciones del fabricante	